

EPSON 系列單槍投影機使用方式

1. 單槍投影機 + 電腦 聲音為電腦的喇叭

(1) 使用時

- ◎確定單槍投影機線已接電腦
- ◎打開電腦主機電源
- ◎單槍遙控器 power 按一下

(2) 使用完畢

- ◎電腦主機關機
- ◎單槍遙控器 power 按兩下

PS. 按 source 可尋找電腦或 DVD 播放器

2. 單槍投影機 + DVD player 聲音為電視的聲音...SO 電視要打開

(1) 使用時

- ◎確定單槍投影機金線已接 dvd player
- ◎打開 dvd player 電源
- ◎單槍遙控器 power 按一下

(2) 使用完畢

- ◎關閉 dvd player
- ◎單槍遙控器 power 按兩下

PS. 按 source 可尋找電腦或 DVD 播放器

※每日使用完畢請關閉單槍投影機電源，放學時請將門窗鎖好，必免孩子隨意進入破壞。

※期末將回收 Epson 單槍投影機本機與遙控器，開學後再安裝回原位。

※設備若有壞掉請立即告知資訊組。

2007. 3. 12