

## 問題一：隨身碟無法點兩下讀取

解決方法：此種問題常常發生，通常是因為隨身碟內**有病毒**，所以請依照以下步驟解決

- 1.將隨身碟拔除重新插，接著選擇開啓資料夾
- 2.使用 ctrl 鍵選擇所要保留的檔案，暫時複製到桌面
- 3.我的電腦，選擇此隨身碟按右鍵格式化，選擇快速格式化後即可開始，如此一來隨身碟內隱藏的病毒就消失
- 4.最後再將桌面上的檔案存回隨身碟即可。